

TS 专业电子秤操作说明书

最大称量 / 显示分度	500g*0.1g , 100g*0.01g , 200g*0.01g
称重单位	g , oz , dwt , ct , gn
过载指标显示	[O Ld]
自动关机	开机后 1 分钟内处于闲置状态
电压过低指示	[L O]
最佳工作温度	10℃—30℃
电池	2 节 7 号电池

- 去皮功能
- 自动校准功能
- 自动关机

外形

- 2*AAA
- 人造皮套

操作

- 1、打开电池盖，放入 2 节 AAA 电池，注意方向
- 2、按“ON/OFF”键开机，屏幕显示“8888”后归零
- 3、见需要称重的物品放上天平平面，屏幕即显示物品重量，当重量超多最大称量时，屏幕上会显示“O-Ld”字样
- 4、去皮。当天平处于归零状态时，将容器放上天平平面，按下“Z/T”键，再次归零，然后可把物品放进容器进行称重
- 5、“MODE”键用于单位转换
- 6、天平开机后处于闲置状态 1 分钟后会自动关机，或者按“ON/OFF”键关机
- 7、当屏幕显示“LO”时请更换电池

计数

- 1、持续按住“C”键，显示“PCS-25”，然后按住“MODE”键选择 25, 50, 75, 100
- 2、把相同数量的样本放上天平，按下“C”键，此时天平进入计数功能
- 3、把物品放上天平，此时显示的数据就是物品的数量
- 4、按下“C”键再次进入计数状态，或者按下“MODE”返回计重状态

校准

- 1、打开天平，持续按住“MODE”键，液晶屏会显示“CAL”字样，随后出现校准重量
- 2、把砝码轻放上天平等待 3 秒，待显示“PASS”，移去物品，关机即可

产品描述

- 5 种称重单位：克、盎司、英钱、克拉、克冷
- LCD 显示